Indholdsfortegnelse :

1. Drift :

- 1.1 Kedel Temperatur
 - 1.1.1 Kedel Temp.
 - 1.1.2 Pause Temp.
 - 1.1.3 Diff. Temp.

1.2 Stokersnegl

- 1.2.1 Drift Pause s.
- 1.2.2 Manuel
- 1.2.3 Udluft s.
- 1.2.4 Max. Brændsel s.
- 1.2.5 Min. Brændsel s.
- 1.3 Max. Ydelse %
- 1.4 Min. Ydelse %
- 1.5 Ilt
 - 1.5.1 100 % Ydelse ilt %
 - 1.5.2 0 % Ydelse ilt %
 - 1.5.3 Ilt Alarm m.
 - 1.5.4 Dosering stop ilt %

2. Opstart :

- 2.1 Tænding
- 2.2 Tænding Timeout m.
- 2.3 Start Brændsel s.
- 2.4 El-Tænding Start % -
- 2.5 Tænding Røgsuger

2.6 Stokersnegl

- 2.6.1 Start Portion s.
- 2.6.2 Start Portion EL s.
- 2.6.3 Max. Brændsel s.

2.7 Ilt

- 2.7.1 Skift til Opstart ilt %
- 2.7.2 Skift til Drift ilt %

2.8 Røg Temperatur

- 2.8.1 Skift til Drift Temp.
- 2.8.2 Stop Kedel Temp/UT
- 2.8.3 Max. Temp. (+50)

2.9 Opstarts tid m.

2.10 Ydelse %

3. Pause :

- 3.1 Stokersnegl3.1.1 Pause Brændsel s.3.1.2 Pause tid m.
- 3.2 Blæser3.2.1 Blæser Hastighed %3.2.2 Blæser tid s.
- 3.3 Pause udluft %
- 3.4 Drift-Pause udluft %
- 3.5 Pause-Opstart Tid m.

4. Program :

4.1 Program Indstilling

5. Dato :

- 5.1 Minutter
- 5.2 Timer
- 5.3 Hvilken Dag
- 5.4 Dato
- 5.5 Måned
- 5.6 År
- 5.7 Aktiver ur

6. Tilbehør :

- 6.1 Transportsnegl
 - 6.1.1 Kør som Stokersnegl
 - 6.1.2 Transport off delay s.
 - 6.1.3 Efterløb Stokersnegl s.
 - 6.1.4 Efterløb Cellesluse s.
 - 6.1.5 Efterløb Pause s.
 - 6.1.6 Transport timeout m.

6.2 Askesnegl

- 6.2.1 Askesnegl pause s.
- 6.2.2 Askesnegl køretid s.
- 6.3 Rist/Skrab
 - 6.3.1 Rist 1 køretid s.
 - 6.3.2 Rist 1 pause tid s.

6.4 Røgsuger

- 6.4.1 Start Tid s.
- 6.4.2 Røgsuger Periode s.
- 6.4.3 Efterløb Ydelse %
- 6.4.4 Efterløb til Pause m.
- 6.4.5 Efterløb i Pause s.
- 6.4.6 Røgsuger 100
- 6.4.7 Røgsuger 60
- 6.4.8 Røgsuger 40
- 6.4.9 Røgsuger 30
- 6.4.10 Røgsuger 20 6.4.11 Røgsuger 0
- 6.5 Hydraulik timeout m.
- 6.6 Renser pause m.
- 6.7 Omrører OFF tid m.
- 6.8 Omrører ON tid s.
- 6.9 Varm Stokersnegl
 - 6.9.1 Varm Stoker Temp.6.9.2 ON tid i Drift s.6.9.3 OFF tid i Drift m.6.9.4 ON tid i Pause s.6.9.5 OFF tid i Pause m.

7. Test :

7.1 Test Stokersnegl

8. Varmeanlæg :

- 8.1 Cirk. Pumpe C
- 8.2 Start/Stop på Døgn ur (Ja/Nej)
 - 8.2.1 Start/Stop på Døgn ur
 - 8.2.2 Mandag-Fredag
 - 8.2.3 Start Tid 1
 - 8.2.4 Stop Tid 1
 - 8.2.5 Lørdag-Søndag
 - 8.2.6 Start Tid 1

8.2.7 Stop Tid 1

8.3 Shunt Ventil

- 8.3.1 Shunt Vands Temp.
- 8.3.2 Shunt Loop tid s.
- 8.3.3 Shunt PID.P
- 8.3.4 Shunt PID.I

8.4 Tank Styring

- 8.4.1 Tank Styring (Ja/Nej)
- 8.4.2 Start Pumpe Temp.
- 8.4.3 Pumpe Efterløb m.
- 8.4.4 Tank Top Temp.
- 8.4.5 Tank Bund Temp.
- 8.4.6 Tank Top Temp. Kali.
- 8.4.7 Tank Bund Temp. Kali.

9. Web adresse :

9.1 Web adresse og kode

10. Service :

- 10.1 Modul 10.1.1 Funktion 10.1.2 Kedel Temp. 10.1.3 Kedel Temperatur
- 10.2 Modul Nr. Fra
- 10.3 Modul Nr. Til
- 10.4 Aktiver Alarm
- 10.5 Deaktiver Alarm
- 10.6 Exit
- 10.7 Omdøb Modul
- 10.8 Service Display 10.8.1 Service Display
- 10.9 Max. Kedel Temp.
- 10.10 Kalibrere O2
- 10.11 Reset Kalibrering
- 10.12 Konstant Ydelse %

10.13	Konfig 10.13.1 Data til USB 10.13.2 Data fra USB 10.13.3 IP
10.14	Info 10.14.1 Info
10.15	Sprog 10.15.1 Sprog
10.16	PID Temp. 10.16.1 PID.P 10.16.2 PID.I
10.17	PID IIt 10.17.1 PID.P 10.17.2 PID.I 10.17.3 PID.D
10.18	Pause skærm
10.19	Blæser 10.19.1 Blæser Periode 10.19.2 Blæser 1-5 Indstilling 10.19.2.1 Blæser 1 Indstilling 10.19.2.2 Blæser 2 Indstilling 10.19.2.3 Blæser 3 Indstilling 10.19.2.4 Blæser 4 Indstilling 10.19.2.5 Blæser 5 Indstilling
10.20	SMS Test 10.20.1 SMS Test



For at komme ind i Menu da tryk på Menu på folie tastatur.

1. Drift :



Tryk Valg for at indstille i Drift.

1.1 – Kedel Temperatur



Tryk Valg for at indstille i Kedel Temperatur.

1.1.1 – Kedel Temp.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Kedel Temperatur Setpunkt.

1.1.2 – Pause Temp.

Kedel Temp. ==	
Exit	>
Kedel Temp.	70
Pause Temp.	5
Kedel Diff. Temp.	3

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Pause Temperatur setpunkt.

Forklaring : Hvis styringen kører modulerende ydelse Menu / Service / Konstant Ydelse % = 0 og temperaturen kommer over 70 grader da begynder styringen at ned justere ydelsen / brændslet indtil den kommer over 70 grader (Kedel Temp.) + 5 grader (Pause Temp.) = 75 grader da går styringen i Udluftning og bagefter Pause.

Det er vigtigt at der er nogle grader f.eks. 5 grader i Pause Temperatur som styringen kan nedjustere ydelsen på når man kører med modulerende ydelse ellers vil der være for meget brændsel når styringen går i Udluftning og da vil temperaturen kunne stige helt op til overkog.

Forklaring : Hvis styringen kører konstant ydelse Menu / Service / Konstant Ydelse % = 100 går styringen i Udluftning og bagefter Pause når temperaturen kommer over 70 grader (Kedel Temp.) + 5 grader (Pause Temp.) = 75 grader. Dvs. at styringen ikke nedjusterer ydelsen / brændslet før Udluftning / Pause og man kan risikere at under Udluftning og for meget brændsel inde i kedlen at overkog aktiveres.

1.1.3 – Kedel Diff. Temp.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Kedel Difference Temperatur setpunkt.

Forklaring : Når styringen er i Pause og temperaturen falder starter styringen igen op når temperaturen er under 70 grader (Kedel Temp.) – 3 grader (Kedel Diff. Temp.) = 67 grader.

1.2 – Stokersnegl



Tryk Valg for at indstille i Stokersnegl.

1.2.1 – Drift Pause s.

Stokersnegl ==	
Exit	>
Drift Pause s.	15
Manuel	Nej
Udluft s.	30
Max. Brændsel s.	2.0
Min Brændsels	0.10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvor lang tid i mellem Stokersneglen skal køre brændsel ind i kedlen.

1.2.2 - Manuel

Stokersnegl ==	
Exit	>
Drift Pause s.	15
Manuel	Nej
Udluft s.	30
Max. Brændsel s.	2.0
Min. Brændsel s.	0.10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af om styringen skal køre med (Nej) eller uden (Ja) lambdasonde, og denne indstilling bruges hvis lambdasonden går i stykker og man ønsker kedlen kører videre.

Forklaring : Hvis indstillet til Nej da styrer lambdasonden forbrændingen.

Forklaring : Hvis indstillet til Ja da bestemmer røg temperaturen Menu / Opstart / Røg Temp. / Skift til Drift = 60 nu om styringen skal køre i Opstart eller Drift dvs. over denne temperatur kører styringen i Drift og under denne temperatur kører styringen i Opstart. Ligeledes bestemmer ilt % nu ikke hvor lang tid der skal udluftes før Pause men Menu / Drift / Stokersnegl / Udluft s. = 30 sek. Det vil sige at blæser og røgsuger kører i denne indstillet tid før Pause.

1.2.3 – Udluft s.

Stokersnegl ==	
Exit	>
Drift Pause s.	15
Manuel	Nej
Udluft s.	30
Max. Brændsel s.	2.0
Min. Brændsel s.	0.10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvor lang tid der skal udluftes før Pause når valgt Menu / Drift / Stokersnegl / Manual = JA.

1.2.4 - Max. Brændsel s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af max. brændsels værdi som styringen kan justere op til i Drift, og denne værdi opnås når ilt % er stigende over tid.

Det er vigtigt at denne værdi ikke er for stor, og man kan når kedlen har kørt 100 % ydelse i et stykke tid aflæse hvor stor mængde brændsel der køres ind hver gang når ilt % lægger omkring 7 % og denne mængde tillægges 25 % og

giver da max. brændsels indstillingen. Stiger ilt % i en periode stiger brændsels mængden automatisk til max. brændsels indstillingen, og vil efter kort tid få ilt % til at falde igen.

1.2.5 – Min. Brændsel s.

Stokersneal ==	100 C 118	
Exit	>	Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug $+ / -$
Drift Pause s.	15	The full for a random second for the
Manuel	Nej	for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye
Udluft s.	30	umudi og truk Tilbogg for at så tilbogg i mennen aller umle Frit
Max. Brændsel s.	2.0	værdi og tryk Tilbage for at ga tilbage i menuen eller vælg Exit.
Min. Brændsel s.	0.10	

Indstilling af min. brændsels værdi som styringen kan justeres ned til i Drift og Opstart, og denne værdi opnås når ilt % er faldende over tid. Denne værdi bør aldrig justeres til 0 sek. for at undgå tilbage brand i Stokersneglen.

Hvis styringen skal køre med let brændsel eller flis kan det være en fordel at denne værdi justeres til en højere værdi f.eks. 0,5 - 1.0 sekund, da styringen ellers vil komme for langt bagud ved stigende ilt %.

1.3 – Max. Ydelse %

Drift ==	
Exit	>
Kedel Temp.	>
Stokersnegl	>
Max. Ydelse %	100
Min. Ydelse %	20
llt	>

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af maksimum ydelse på kedlen når styringen kører i Drift. Det skal bemærkes at Menu / Service / Konstant Ydelse % = 0 ellers bestemmer den indstillede værdi i konstant ydelse maksimum ydelsen.

Hvis kedlen er overdimensioneret eller man ønsker lavere ydelse stilles denne ned i værdi.

1.4 – Min. Ydelse %

Drift ==	
Exit	>
Kedel Temp.	>
Stokersnegl	>
Max. Ydelse %	100
Min. Ydelse %	20
11+	5

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af minimum ydelse på kedlen når styringen kører i Drift. Som indstillet her vil styringen justere kedlen mellem 20 - 100 % ydelse.

1.5 – Ilt

Drift ==	
Exit	>
Kedel Temp.	>
Stokersnegl	>
Max. Ydelse %	100
Min. Ydelse %	20
TG	>

Tryk Valg for at indstille i Ilt.

1.5.1 – 100 % Ydelse ilt %

lit ==	
Exit	>
100% Ydelse ilt%	7.0
0% Ydelse ilt%	12.0
Ilt Alarm m.	3
Dosering stop ilt%	1

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvornår kedlen skal yde 100 %.

Den optimale ilt % er ca. 7 % på biobrændsel med lav fugtighed i brændslet, hvis fugtigheden er højere anbefales det at hæve denne værdi for at få en mindre mængde brændsel inde i kedlen.

1.5.2 – 0 % Ydelse ilt %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvornår kedlen skal yde 0 %. Menu / Service / Konstant Ydelse % = 0 for at kedlen nedjusterer sig til denne.

1.5.3 – Ilt Alarm m.



Indstilling af hvor lang tids forsinkelse på ens værdi ilt % før ilt alarm aktiveres ved f.eks. defekt lambdasonde.

1.5.4 – Dosering stop ilt %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af stop af brændsel ved ilt % lavere end aktuel udregnet ilt setpunkt, dvs. at hvis styringen har udregnet at ilt setpunkt = 9 da vil den stoppe for brændsel indkøring under 9 - 1 = 8 %.

2. Opstart :



Tryk Valg for at indstille i Opstart.

2.1 - Tænding

Opstart ==	
Exit	>
Tænding	Nej
Tænding Timeout. m.	5
Start Brændsel s.	5
El-Tænding Start %-	3
Tænding røgsuger %	100

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af om styringen skal køre med Tænding.

Læs mere om dette i vejledningen på hjemmesiden punkt 9.

Forklaring : Vælges Opstart bruges Tænding kun til at starte kedlen op med, og styringen laver Pause kørsel.

Forklaring : Vælges Auto køres der konstant med Tænding og uden Pause kørsel.

2.2 – Tænding Timeout m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvor lang tid Tænding er tændt før alarm, dvs. at der ikke er kommet ild i brændslet (Start Portion EL) så denne værdi bør være større eller anden fejl f.eks. manglende brændsel / fejl på andet udstyr.

2.3 – Start Brændsel s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af forsinkelses tid før Opstart efter Tænding når ilt % falder og styringen skal i gang.

2.4 - El-Tænding Start % -

Opstart ==	
Exit	>
Tænding	Nej
Tænding Timeout. m.	5
Start Brændsel s.	5
EI-Tænding Start %-	3
Tænding røgsuger %	100

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvor meget ilt % skal falde under Tænding før styringen går i Opstart.

2.5 – Tænding Røgsuger %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af % Røgsuger skal suge under Tænding.

Virker kun hvis røgsuger tabellen er modulerende og ikke indstillet til 100 som vist i Menu / Tilbehør / Røgsuger / Røgsuger 100/60/40/30/20/0 forklaringer.

2.6 - Stokersnegl

Opstart ==	
Tænding	Nej
Tænding Timeout. m.	5
Start Brændsel s.	5
El-Tænding Start %-	3
Tænding røgsuger %	100
Stokersnegl	>

Tryk Valg for at indstille i Stokersnegl.

2.6.1 – Start Portion s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Start Portion som bruges ved start af kedlen eller når styringen skal i gang efter Pause.

Denne Start Portion kommer også hvis ilt % stiger i Drift og kommer over indstillet værdi i Menu / Opstart / Ilt / Skift til Opstart ilt % = 15 i 1 minut.

2.6.2 – Start Portion EL s.

Stokersnegl ==		Tm
Exit	>	11)
Start portion s.	1	for
Start portion EL s.	5	
Max. Brændsel s.	1.5	væ

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Start Portion EL som bruges af Tænding ved start af kedlen eller når styringen skal i gang efter Pause.

Denne Start Portion EL kommer også hvis ilt % stiger i Drift og kommer over indstillet værdi i Menu / Opstart / Ilt / Skift til Opstart ilt % = 15 i 1 minut.

2.6.3 - Max. Brændsel s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af max. brændsels værdi som styringen kan justere op til i Opstart, og denne værdi opnås når ilt % er stigende over tid.

Det er vigtigt at den får nok brændsel i Opstart til at kunne få ilt ned under Menu / Opstart / Ilt / Skift til Drift % = 12 så styringen kan skifte til Drift.

2.7 - Ilt



Tryk Valg for at indstille i Ilt.

2.7.1 – Skift til Opstart ilt %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ilt % styringen skal være over før skift til Opstart / Tænding ved stigende ilt %.

2.7.2 – Skift til Drift ilt %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ilt % styringen skal være under før skift til Drift ved faldende ilt %.

Bemærk : Skift til Drift ilt % anbefales altid at være 3 under Skift til Opstart ilt % indstillingen så styringen har noget at regulere i mellem.

2.8 – Røg Temperatur



Tryk Valg for at indstille i Røg Temperatur.

2.8.1 – Skift til Drift Temp.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af temperatur før styringen skifter til Drift og under denne temperatur skiftes til Opstart.

2.8.2 – Stop Kedel Temp/UT

Røg Temp. ==Exit...>Skift til drift temp.60Stop Kedel Temp/UT10Max. Temp. (+50)200

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af temperatur under kedel temperatur før stop ved kørsel "uden røg temperatur føler og lambdasonde"

2.8.3 – Max. Temp. (+50)



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af temperatur før stop pga. for høj røg temperatur (forsinkelse = 4 min.) Hvis værdi = 0 køres uden røg temperatur føler og så er det ilt % der bestemmer Drift / Opstart. Bemærk der tillægges 50 grader til indstillet værdi.

2.9 - Opstarts tid m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvor lang tid styringen kan køre i Opstart før stop / alarm.

2.10 - Ydelse %

Opstart ==	
Tænding røgsuger %	100
Stokersnegl	>
llt	>
Røg Temp.	>
Opstart tid m.	15
Ydelse %	50

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug +/- for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ydelse i Opstart.

Det er vigtigt at man ikke blæser for kraftigt i Opstart, da man skal puste liv i gløderne og ikke sende for meget kold luft derind som vil kvæle forbrændingen.

3. Pause :



Tryk Valg for at indstille i Pause.

3.1 - Stokersnegl



Tryk Valg for at indstille i Stokersnegl.

3.1.1 – Pause Brændsel s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af brændsels mængde i Pause ved Pause fyring.

Det er vigtigt at Pause fyre en gang i mellem for at holde liv i forbrændingen og undgå tilbage brand i Stokersneglen.

Hvis man Pause fyrer for lidt vil styringen efter Pause ikke kunne få gang i forbrændingen og ilden vil da gå ud og ilt % forårsager høj ilt alarm.

3.1.2 – Pause tid m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af tid i mellem indkøring af brændsels ved pause fyring.

Det er vigtigt at Pause fyre en gang i mellem for at holde liv i forbrændingen og undgå tilbage brand i Stokersneglen.

Hvis man Pause fyrer for lidt vil styringen efter Pause ikke kunne få gang i forbrændingen og ilden vil da gå ud og ilt % forårsager høj ilt alarm.

3.2 - Blæser



Tryk Valg for at indstille i Blæser.

3.2.1 – Blæser Hastighed



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af blæser hastighed ved pause fyring.

Det er vigtigt at kigge på når man blæser til brændslet efter en Pause fyring at man også får pustet liv i brændslet før Pause fyring er slut ellers går ilden ud over tid.

3.2.2 – Blæser tid s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvor lang tid blæseren skal køre ved pause fyring for at puste liv i brændslet.

Det er vigtigt at kigge på når man blæser til brændslet efter en Pause fyring at man også får pustet liv i brændslet før Pause fyring er slut ellers går ilden ud over tid.

3.3 – Pause udluft %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvornår stop af udluftning (Røgsuger + Blæser) i Pause hvis ilt % har været under 4 % i Pause, for at undgå gas eksplosion.

3.4 – Drift-Pause udluft %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvornår stop af udluftning ved stop eller udluftning før Pause.

Hvis styringen kører med Menu / Service / Konstant Ydelse % = 100 kan det være en god ide at køre med f.eks. 10 % da man da vil stoppe forbrændingen hurtigere og dermed producere mindre varme i Udluftning.

3.5 – Pause-Opstart Tid m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af tid styringen skal køre i Drift efter Pause før den skifter til Opstart / Tænding.

4. Program :



Tryk Valg for at indstille i Program.

4.1 – Program Indstilling



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af brændsels type.

5. Dato :

Main menu dk ==	
Exit	>
Drift	>
Opstart	>
Pause	>
Program	Træpiller
Dato	>

Tryk Valg for at indstille i Dato. "Hvis der er tilsluttet internettet indstilles disse automatisk"

5.1 - Minutter

Dato ==	
Exit	
Minutter	0
Timer	0
Hvilken Dag	4
Dato	6
Måned	0

Indstilling af minutter.

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

5.2 - Timer

Dato ==	
Exit	>
Minutter	0
Timer	0
Hvilken Dag	4
Dato	6
Måned	0

Indstilling af timer.

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

5.3 – Hvilken Dag

Dato ==	
Exit	>
Minutter	0
Timer	0
Hvilken Dag	4
Dato	6
Måned	0

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvilken dag (1 er Mandag).

5.4 - Dato

Dato ==	
Exit	>
Minutter	0
Timer	0
Hvilken Dag	4
Dato	6
Måned	0

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af dato.

5.5 - Måned

Dato ==	
Exit	>
Minutter	0
Timer	0
Hvilken Dag	4
Dato	6
Måned	0

Indstilling af måned.

5.6 - År

Dato ==	
Minutter	0
Timer	0
Hvilken Dag	4
Dato	6
Måned	0
År	0

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af år.

5.7 – Aktiver ur



Aktivering af indtastede ur indstillinger.

Det skal bemærkes at ved spændings udfald / genstart af styringen resettes disse indstillinger i display uden batteri backup. Hvis der er tilsluttet internettet indstilles disse automatisk.

<u>6. Tilbehør :</u>



Tryk Valg for at indstille i Tilbehør.

6.1 - Transportsnegl



Tryk Valg for at indstille i Transportsnegl.

6.1.1 – Kør som Transportsnegl



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af om Transportsnegl skal køre som Stokersnegl, dvs. at det er Transportsneglen som doserer brændsel til Stokersnegl og Cellesluse og disse kører derefter efterløb.

6.1.2 - Transport off delay s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af efterløbs tid på brændselspåfyldning når styringen kører med brændselsføler som tænder Cellesluse og Transportsnegl.

6.1.3 – Efterløb Stokersnegl s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af efterløbs tid på Stokersneglen efter hver dosering af brændsel fra Transportsneglen.

6.1.4 – Efterløb Cellesluse s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af efterløbs tid på Celleslusen efter hver dosering af brændsel fra Transportsneglen.

Denne værdi kan være mindre end efterløb på Stokersneglen for at mindske slitage af gummi lamellerne i Celleslusen.

6.1.5 – Efterløb Pause s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af efterløbs tid på Stokersnegl og Cellesluse før Pause / Stop eller Alarm for at undgå tilbage brand.

6.1.6 – Transport timeout m.



Indstilling af stop af brændselspåfyldning når brændsels føler har kaldt på brændsel i for lang tid (brændsels lager tom / blokeret).

6.2 – Askesnegl



Tryk Valg for at indstille i Askesnegl.

6.2.1 – Askesnegl pause s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af pause tiden i mellem Askesneglen kører.

6.2.2 – Askesnegl køretid s.

Askesnegl ==	
Exit	>
Askesnegl pause s.	60
Askesnegl køretid s.	1

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af køre tiden på Askesneglen.

6.3 – Rist/Skrab

Tilbehør ==	
Exit	>
Transportsnegl	>
Askesnegl	>
Rist/Skrab	>
Røgsuger	>
Hydraulik timeout m.	5

Tryk Valg for at indstille i Rist / Skrab.

6.3.1 – Rist 1 køretid s.

Rist/Skrab ==	
Exit	
Rist 1 køretid s.	
Rist 1 pause s.	60

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af køre tiden på Rist / Skrab.

6.3.2 – Rist 1 pause tid s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af pause tiden i mellem Rist / Skrab kører.

6.4 - Røgsuger



Tryk Valg for at indstille i Røgsuger.

6.4.1 – Start Tid s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af start tid på Røgsuger ved start af styringen eller fra Pause, for at ventilere kedlen før start.

6.4.2 – Røgsuger Periode s.

Røgsuger ==		
Exit	>	Tryk Valg for at få adgang til at ændra i indstillingerne og bri
Start Tid s.	15	Tryk vaig for at la augalig th at andre i mustimigeme og ort
Røgsuger Periode s.	2.0	for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den i
Efterløb Ydelse %	100	værdi og tryk Tilbaga for at gå tilbaga i manuan allar vælg Ex
Efterløb til Pause m.	1	værur og ir yk i noage for at ga tilbage i mendeli eller værg Es
Efterløb i Pause s.	30	

Indstilling af tid i mellem pulsering af Røgsuger hvis Røgsuger 100/60/40/30/20/0 ikke har valgt værdi 100.

6.4.3 – Efterløb Ydelse %



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

+/_

Indstilling af ydelses % på Røgsuger når Efterløb til Pause og Efterløb i Pause er valgt.

6.4.4 – Efterløb til Pause m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug +/- for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Efterløbs tid på Røgsuger til Pause for at ventilerer kedlen før Pause.

6.4.5 – Efterløb i Pause s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Efterløbs tid på Røgsuger i Pause for at ventilerer kedlen i Pause.

6.4.6 – Røgsuger 100



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ydelse på Røgsuger når 100 % ydelse.

6.4.7 - Røgsuger 60

Røgsuger ==	
Røgsuger Periode s.	2.0
Efterløb Ydelse %	100
Efterløb til Pause m.	
Efterløb i Pause s.	30
Røgsuger100	100
Røgsuger60	100

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ydelse på Røgsuger når 60 % ydelse.

6.4.8 – Røgsuger 40

Røgsuger ==	
Efterløb Ydelse %	100
Efterløb til Pause m.	
Efterløb i Pause s.	30
Røgsuger100	100
Røgsuger60	100
Røgsuger40	100

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ydelse på Røgsuger når 40 % ydelse.

6.4.9 - Røgsuger 30

Røgsuger ==	
Efterløb til Pause m.	
Efterløb i Pause s.	30
Røgsuger100	10
Røgsuger60	10
Røgsuger40	10
Røgsuger30	10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ydelse på Røgsuger når 30 % ydelse.

6.4.10 – Røgsuger 20

Røgsuger ==	
Efterløb i Pause s.	30
Røgsuger100	100
Røgsuger60	100
Røgsuger40	100
Røgsuger30	100
Røgsuger20	100

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ydelse på Røgsuger når 20 % ydelse.

6.4.11 – Røgsuger 0

Røgsuger ==	
Røgsuger100	100
Røgsuger60	100
Røgsuger40	100
Røgsuger30	100
Røgsuger20	100
Røasuaer 0	100

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ydelse på Røgsuger når 0 % ydelse.

6.5 – Hydraulik timeout m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af stop af Hydraulik Station når brændsels føler har kaldt på brændsel i for lang tid (brændsels lager tom / blokeret).

6.6 – Renser pause m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af tid i mellem skud af renser (rensning) på kedlen.

6.7 – Omrører OFF Tid m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af pause tiden i mellem Omrører kører.

6.8 – Omrører ON Tid s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af køre tiden på Omrører.

6.9 – Varm Stokersnegl



Tryk Valg for at indstille i Varm Stokersnegl

6.9.1 – Varm Stoker Temp.

Varm Stokersnegl ==	
Exit	>
Varm Stoker Temp.	65
ON tid i Drift s.	1
OFF tid i Drift m.	10
ON tid i Pause s.	2
OFF tid i Pause m.	5

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af ved hvilken temperatur Varm Stokersnegl skal aktiveres.

6.9.2 – ON tid i Drift s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af tid frem på Stokersneglen når aktiv Varm Stokersnegl i Drift.

6.9.3 – OFF tid i Drift m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af pause tid i Drift i mellem Stokersneglen kører hvis stadigvæk aktiv Varm Stokersnegl i Drift.

6.9.4 – ON tid i Pause s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af tid frem på Stokersneglen når aktiv Varm Stokersnegl i Pause.

6.9.5 – OFF tid i Pause m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af pause tid i Pause i mellem Stokersneglen kører hvis stadigvæk aktiv Varm Stokersnegl i Pause.

7. Test :

Main menu dk =	=
Opstart	>
Pause	>
Program	Træpiller
Dato	>
Tilbehør	>
Test	>

I Test kan man teste alle indgange / udgange før opstart af anlægget så man er 100 % sikker på alt virker før opstart.

7.1 – Test Stokersnegl



Test af Stokersnegl ON / OFF så man kan se motoren kører den rigtigt vej rundt før opstart af anlægget.

Dette gøres på alle motorer og indgange / udgange.

8. Varmeanlæg :



Tryk Valg for at indstille i Varmeanlæg.

8.1 – Cirk. Pumpe C



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af start af Cirkulations Pumpe og Shunt Pumpe over denne temperatur, de slukker 5 grader under setpunkt.

8.2 – Start/Stop på Døgn ur



Tryk Valg for at indstille i Start/Stop på Døgn ur.

Læs mere om dette i vejledningen på hjemmesiden punkt 13.

8.2.1 – Start/Stop på Døgn ur (Ja/Nej)

Start/Stop på Døgn ur	==
Exit	>
Start/Stop på Døgn ur	Nej
Mandag-Fredag	>
Lørdag-Søndag	>

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af om styringen skal køre med Start/Stop på Døgn ur.

Man kan indtaste under Mandag-Fredag og Lørdag-Søndag hvornår man vil have sin kedel til at producere varme.

Der er under næste punkt beskrivelse af 3 x Start / Stop tider hvor man kan indstille start tid på kedlen og stop tid på kedlen fra mandag til fredag og lørdag til søndag.

8.2.2 - Mandag-Fredag



Tryk Valg for at indstille i Mandag til Fredag.

8.2.3 – Start tid 1



Indstilling af Start tid 1 fra Mandag til Fredag dvs. kedlen starter kl. 07.

8.2.4 – Stop tid 1



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Stop tid 1 fra Mandag til Fredag dvs. kedlen stopper kl. 12.

8.2.5 – Lørdag-Søndag



Tryk Valg for at indstille i Lørdag til Søndag.

8.2.6 – Start tid 1

Lørdag-Søndag =	=
Exit	>
Start tid 1	7
Stop tid 1	12
Start tid 2	15
Stop tid 2	20
Start tid 3	2

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Start tid 1 fra Lørdag til Søndag dvs. kedlen starter kl. 07.

8.2.7 – Stop tid 1



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Stop tid 1 fra Lørdag til Søndag dvs. kedlen stopper kl. 12.

8.3 – Shunt Ventil



Tryk Valg for at indstille i Shunt Ventil.

8.3.1 – Shunt Vands Temperatur

Shunt Ventil ==	
Exit	
Shunt Vands Temp.	60
Shunt Loop tid s.	10
Shunt PID.P	150
Shunt PID I	25

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af start af Shunt Ventil over denne temperatur, den slukker 5 grader under setpunkt.

8.3.2 – Shunt Loop tid s.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvor tit den skal opdatere justering af Shunt Ventil.

8.3.3 – Shunt PID.P



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug +/- for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af PID.P på Shunt Ventil.

8.3.4 – Shunt PID.I

Shunt Ventil == Exit ...> Shunt Vands Temp. 60 Shunt Loop tid s. 10 Shunt PID.P 150 Shunt PID.I 25

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug +/- for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af PID.I på Shunt Ventil.

8.4 – Tank Styring



Tryk Valg for at indstille i Tank Styring.

Læs mere om dette i vejledningen på hjemmesiden punkt 14.

8.4.1 - Tank Styring (Ja/Nej)

Tank Styring ==	
Exit	>
Tank Styring	Nej
Start Pumpe Temp.	60
Pumpe Efterløb m.	1
Tank Top Temp.	60
Tank Bund Temp.	70

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af om styringen skal styres af Tank Styring. (Se under Tank Top og Bund Temp.)

8.4.2 – Start Pumpe Temp.

Tank Styring ==	
Exit	>
Tank Styring	Nej
Start Pumpe Temp.	60
Pumpe Efterløb m.	1
Tank Top Temp.	60
Tank Bund Temp.	70

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af start Tank Pumpe over denne temperatur, den slukker 5 grader under setpunkt.

8.4.3 – Pumpe Efterløb m.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af efterløbs tid på Tank Pumpe, så man kan aftage resterende varme ud af kedlen før stop.

8.4.4 – Tank Top Temp.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af start kedel under denne temperatur.

8.4.5 – Tank Bund Temp.



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af stop kedel over denne temperatur.

8.4.6 - Tank Top Temp. Kali.

Tank Styring ==	
Tank Styring	Nej
Start Pumpe Temp.	60
Pumpe Efterløb m.	
Tank Top Temp.	60
Tank Bund Temp.	70
Tank Top Temp Kali	10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Kalibrering af top temperatur føler i tanken hvis tank og bund temperatur ikke viser samme værdi.

8.4.7 – Tank Bund Temp. Kali.

Tank Styring ==	
Start Pumpe Temp.	60
Pumpe Efterløb m.	
Tank Top Temp.	60
Tank Bund Temp.	70
Tank Top Temp. Kali.	10
Tank Bund Temp. Kali.	14

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Kalibrering af bund temperatur føler i tanken hvis tank og bund temperatur ikke viser samme værdi.

9. Web adresse og kode :



Tryk Valg for at se web adressen og koden så man kan tilgå styringen uden opsætning af f.eks. router.

9.1 - Web adresse og kode



Internet adressen og adgangskode til Jeres stoker.

10. Service :

Main menu dk ==	
Dato	
Tilbehør	
Test	
Varmeanlæg	
Web adresse og kode	
Service	

Tryk Valg for at få adgang til Service menuen. "For at få adgang tryk Valg 5 gange "

10.1 - Modul

Service ==	
Exit	
Modul	
Service display	
Max. Kedel Temp.	90
Kalibrere O2	
Reset Kalibrering	

Tryk Valg for at indstille i Modul / Funktion indstillingerne eller til og afkoble alarm funktion på modulerne.

10.1.1 - Funktion

Modul ==	
Exit	>
Funktion	>
Modul Nr. Fra	6
Modul Nr. Til	0
Aktiver Alarm	>
Deaktiver Alarm	>

Tryk Valg for at indstille i Funktionerne som styrer modulerne samt indgange / udgange.

10.1.2 – Kedel Temp.



For at kunne indstille / ændre i Funktionerne skal styringen være i Stop.

10.1.3 – Kedel Temperatur



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Kedel Temperatur funktionen.

10.2 – Modul Nr. Fra



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Modul Nummer Fra som altid skal være nr. 3 hvis det er alarm funktion man vil tilkoble modulerne.

Læs mere om hvordan man aktiverer / deaktiver alarm på modulerne på hjemmesiden under vejledning punkt. 6 og hvordan man omdøber et modul under punkt 7.

10.3 – Modul Nr. Til



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Modul Nummer Til, dvs. modulet med højeste nummer opmærkning eller det nummer som man vil omdøbe et modul til.

Læs mere om hvordan man aktiverer / deaktiver alarm på modulerne på hjemmesiden under vejledning punkt. 6 og hvordan man omdøber et modul under punkt 7.

10.4 – Aktiver Alarm

Modul ==	
Exit	
Funktion	
Modul Nr. Fra	6
Modul Nr. Til	0
Aktiver Alarm	
Deaktiver Alarm	

Vælges hvis man vil tilkoble alarm på modulerne.

10.5 – Deaktiver Alarm

Modul ==	
Exit	>
Funktion	>
Modul Nr. Fra	6
Modul Nr. Til	0
Aktiver Alarm	>
Deaktiver Alarm	>

Vælges hvis man vil afkoble alarm på modulerne.

" Dette anbefales ikke at udføre da det kan få katastrofale konsekvenser "

10.6 - Exit

Modul ==	
Modul Nr. Fra	6
Modul Nr. Til	0
Aktiver Alarm	>
Deaktiver Alarm	>
- Exit	>

Vælges hvis man vil tilbage til start af menuen.

10.7 – Omdøb Modul



Vælges hvis man vil Omdøbe et modul.

Læs mere på hjemmesiden under vejledning hvordan man omdøber et modul under punkt 7.

10.8 – Service Display



Vælges hvis man f.eks. vil se hvilke moduler der er tilkoblet styringen.

2*	0	04	02	00	01	11	8B	00	00	
1000	1	OF	00	00	00					
	2	C6	00	9F	00	03	03	03	03	
	3	9B	00							
3*	0	04	02	00	01	05	60	01	00	
	1	OF	00	00	00					
	2	00	00	03	00	00	00	00	00	
4*	0	04	02	00	01	05	5D	01	00	
	ī	07	00	00	00					
	2	05	00	05	00	05	00	00	00	
5*	0	04	02	00	01	05	5D	01	00	
	ī	OF	00	00	00					
	2	RR	3F	FF	ar	00	00	00	00	
6*	n	n 4	02	00	01	03	DB	01	00	
	ĩ	07	00	00	00			-	-	
	5	nn	00	00	00	00	00	nn	nn	
7*	5	04	02	ññ	01	ns	SD	01	00	
	ĭ	0.5	00	ñň	ññ		-			
	*		~~							

10.8.1 – Service Display

Læs mere om dette på hjemmesiden under vejledning punkt 27.1.

10.9 - Max. Kedel Temp.

Service ==	
Exit	
Modul	
Service display	
Max. Kedel Temp.	90
Kalibrere O2	
Reset Kalibrering	>

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af Max. Kedel Temperatur før Stop / Alarm.

10.10 – Kalibrere O2

Service ==	
Exit	>
Modul	>
Service display	>
Max. Kedel Temp.	90
Kalibrere O2	>
Reset Kalibrering	>

For at kalibrere lambdasonden skal man først hænge lambdasonden ude i fri luft i 5 min uden den rører noget metal, dernæst skal man først resette kalibreringen ved at vælge Reset Kalibrering og dernæst vælge Kalibrere 02.

Læs mere om dette i vejledningen på hjemmesiden punkt 19.

10.11 – Reset Kalibrering



Vælges for at resette kalibreringen af lambdasonden før Kalibrere 02.

10.12 – Konstant Ydelse %

Service ==	
Modul	>
Service display	>
Max. Kedel Temp.	90
Kalibrere O2	>
Reset Kalibrering	>
Konstant Ydelse %	0

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvilken ydelse styringen skal køre efter, hvor hvis 0 da kører styringen modulerende ydelse og sættes 100 ind kører den konstant ydelse op til Pause. Læs mere om dette under 1.1.2 – Pause Temp.

10.13 - Konfig



Tryk Valg for at indstille i Konfig.

10.13.1 – Data til USB



Vælges hvis man vil tage en backup af styringen efter første opstart som anbefales, eller sende data til Pricatech til gennemgang af f.eks. log filen (Flashlog) som fortæller driften af styringen og fejl meddelelser.

10.13.2 – Opdater fra USB



Vælges hvis man skal opdaterer billedet på styringen.

10.13.3 - IP



Indstilling af internet og dette kan læses mere om på hjemmesiden under Vejledning punkt 8.

10.14 - Info

Service ==	
Max. Kedel Temp.	90
Kalibrere O2	>
Reset Kalibrering	>
Konstant Ydelse %	0
Konfig.	>
Info	>

Tryk Valg for at se Info som indeholder program versions nummeret / IP / Gateway / DNS / MAC.

10.14.1 - Info

PC7400-001-000-020	
Ver. 1.0.4539 CTS:2021-03-16 14:08	
Bootloader Rev. 1539	
MX575F512H	
BT: Release	
Cust.ID:0	
CFG ID:255	
IP:169.254.1.1:80	
GW:169.254.1.1	
DNS:169.254.1.1	
HAC: D8-80-39-38-BB-SF	
CAL: 100,100,100,100	
D09010104 T00014400 GHT+1	

Info.

10.15 - Sprog



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af sprog.

10.15.1 - Sprog



Indstilling af sprog (Dansk / Engelsk / Tysk / Fransk / Svensk)

10.16 – PID Temp.

Service ==	
Reset Kalibrering	
Konstant Ydelse %	0
Konfig.	
Info	
Sprog	DK
PID Temp	

Tryk Valg for at indstille i PID Temperatur. Læs mere på hjemmesiden under vejledning punkt 18.1.

10.16.1 – PID.P



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af PID.P på temperaturen.

10.16.2 - PID.I



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af PID.I på temperaturen.

10.17 – PID Ilt



Tryk Valg for at indstille i PID Ilt. Læs mere på hjemmesiden under vejledning punkt 18.2.

10.17.1 – PID.P



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af PID.P på brændslet.

10.17.2 – PID.I



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af PID.I på brændslet.

10.17.3 – PID.D



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

"Bruges ikke"

10.18 – Pause skærm m.

Service ==	
Konfig.	>
Info	>
Sprog	DK
PID Temp	>
PID IIt	>
Pause skærm m.	10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af hvornår skærmen skal gå i sort.

10.19 - Blæser



Tryk Valg for at indstille i Blæser.

10.19.1 – Blæser Periode



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Indstilling af tiden i mellem pulsering af blæseren.

10.19.2 - Blæser 1-5 Indstilling



Tryk Valg for at indstille i Blæser tabellerne.

10.19.2.1 – Blæser 1 Indstilling

Blæser ==	
Blæser 1 100	100
Blæser 1 60	70
Blæser 1 40	50
Blæser 1 30	40
Blæser 1 20	25
Blæser 1 0	10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Blæser 1 (Overluft Blæser Nr. 1) i de forskellige ydelser 100/60/40/30/20/0.

10.19.2.2 – Blæser 2 Indstilling

Blæser ==		
Blæser 2 100	100	Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug $\pm / -$
Blæser 2 60	70	Tryk varg for at la adgang th at anote i mustimingerite og orag i /
Blæser 2 40	50	for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye
Blæser 2 30	40	
Blæser 2 20	25	værdi og tryk Tilbage for at ga tilbage i menuen eller vælg Exit.
Blæser 2 0	10	

Blæser 2 (Overluft Blæser Nr. 2) i de forskellige ydelser 100/60/40/30/20/0.

10.19.2.3 - Blæser 3 Indstilling

Blæser ==	
Blæser 3 100	100
Blæser 3 60	70
Blæser 3 40	50
Blæser 3 30	40
Blæser 3 20	25
Blæser 3.0	10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Blæser 3 (Underluft Blæser Nr. 1) i de forskellige ydelser 100/60/40/30/20/0.

10.19.2.4 - Blæser 4 Indstilling

læser ==		
æser 4 100	100	Tryk Vala for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug
æser 4 60	70	Tryk vaig for at la augaing th at anote i mustimingerite og orug +
æser 4 40	50	for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye
æser 4 30	40	$\frac{1}{2}$
æser 4 20	25	værdi og tryk Tilbage for at ga tilbage i menuen eller vælg Exit.
1 O	10	l

Blæser 4 (Underluft Blæser Nr. 2) i de forskellige ydelser 100/60/40/30/20/0.

10.19.2.5 – Blæser 5 Indstilling

Blæser ==	
Blæser 5 100	100
Blæser 5 60	70
Blæser 5 40	50
Blæser 5 30	40
Blæser 5 20	25
Blæser 5.0	10

Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Blæser 5 (Overluft Blæser Nr. 3) i de forskellige ydelser 100/60/40/30/20/0.

10.20 - SMS Test

Service ==	
Sprog	DK
PID Temp	
PID IIt	
Pause skærm m.	10
Blæser	
SMS Test	

10.20.1 - SMS Test



Tryk Valg for at få adgang til at ændre i indstillingerne og brug + / - for at indstille den nye værdi og tryk Gem for at gemme den nye værdi og tryk Tilbage for at gå tilbage i menuen eller vælg Exit.

Hvis internet forbundet til styringen og man er oprettet på sms alarm systemet hos Pricatech A/S da kan man teste om dette virker ved at indtaste 12 som er koden for overkog. Når man trykker på Test skal man indenfor 1 min får denne alarm tilsendt.